



Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin dụng sản phẩm của chúng tôi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX PANASONIC HIỂN THỊ SỐ GỌI ĐẾN (FSK/DTMF) KX-FL422CX

KHUYẾN CÁO : Để máy fax hoạt động ổn định , tránh trường hợp “**KẸT GIẤY**” và hư “**BỘ PHẬN IN**”, công ty chúng tôi xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng như sau :

- ◆ Máy fax không nên đặt trong môi trường bụi và ẩm ướt
- ◆ Khi hết mực phải thay đúng mực chính hãng PANASONIC
- ◆ Nguồn điện phải ổn định
- ◆ Phải sử dụng giấy định lượng 80gam/m²
- ◆ Giấy dùng để copy hay gửi fax phải sạch ,không dùng giấy đã qua sử dụng hoặc giấy đã tẩy xóa

Chú ý : Khi lắp đặt Drum mực Quý khách không được sờ tay lên thanh Drum .

- Tốc độ truyền 4 giây/1 trang tài liệu tùy thuộc vào đường truyền của máy nhận.
- Gửi cùng 1 nội dung đến 20 nơi khác nhau.
- Hiển thị được số điện thoại gọi đến.
- Sử dụng drum KXFAD89, toner KXFAT88
- Một toner có thể in khoảng 600 đến 2000 trang tùy thuộc vào mật độ in.
- Một drum sử dụng khoảng 10.000 trang
- Một toner demo theo máy có thể in khoảng 300 trang.
- Lưu 100 trang tài liệu nhận,
- Lưu 150 trang tài liệu trước khi gửi
- Nhiệt độ và độ ẩm tốt cho máy: 10⁰C – 32.5⁰C, 20% - 70%

I. CÁCH CÀI ĐẶT NGÀY / THÁNG / NĂM / GIỜ / PHÚT

- Nhấn phím “ **Menu** ” , sau đó nhấn phím # **01**, màn hình xuất hiện chữ “ Set Date & Time “.
- Nhấn phím “**Set**“
- Nhập ngày, tháng và năm . (Ngày từ 01 đến 31, Tháng từ 01 đến 12 và Năm là 2 số cuối của năm).
- Nhập giờ từ 00 -> 12, nhập phút từ 00 -> 60. Sau đó nhấn phím “*“ để chọn AM hoặc PM .

Ví dụ : * Ngày 13 tháng 02 năm 2004 thì nhập 02 : 13 : 04 .

* 3 giờ 8 phút thì nhập “ 03 : 08 ” rồi nhấn phím “*“ để chọn AM (Nếu 03 giờ 8 phút chiều thì chọn PM .)

- Nhấn phím “**Set** “ để lưu phần cài đặt.
- Nhấn phím “ **Menu** “ để thoát khỏi chương trình.

II. NHẬP TÊN CÔNG TY

- Nhấn phím “ **Menu** “ rồi nhấn phím “ # **0 2**“, màn hình xuất hiện chữ “ Your Logo “.
- Nhấn phím “**Set** “
- Nhập tên Công ty vào . **Bàn phím nhấc còi** phím số **vào** **phím** **0** **để** **chọn** **AM** (Nếu 03 giờ 8 phút chiều thì chọn PM .)

- Nhấn phím “Set “ để lưu phần cài đặt.
- Nhấn phím “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.

III. NHẬP SỐ FAX CỦA CÔNG TY

- Nhấn phím “ Menu “ rồi nhấn “#03”, màn hình xuất hiện chữ “ Your Fax No “.
- Nhấn phím “Set “ .
- Nhập số Fax của Công ty . (Nhập từ bàn phím)
- Nhấn phím “Set “ để lưu phần cài đặt.
- Nhấn phím “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.

IV. CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ NHẬN FAX

1) Chế độ điện thoại

Nhấn phím “Auto Answer” đến khi màn hình hiện “Tel mode”.

Khi máy đổ chuông bạn nhắc tay nghe lên, nếu là điện thoại thì đàm thoại. Nếu là tín hiệu Fax thì nhấn phím “ Fax/Start “ để nhận . Sau đó gác ống nghe xuống .

2) Chế độ Fax

Nhấn phím “Auto Answer” đến khi màn hình hiện “Fax only mode”.

Khi ở chế độ này thì máy chỉ nhận Fax mà không đàm thoại được.

3) Chế độ Tel/Fax mode

Nhấn phím “Menu” rồi nhấn phím #73, màn hình hiện “Manual answer” nhấn phím “+” hay “_” để điều chọn chế “Tel/fax”

Nhấn phím “Set” để lưu phần cài đặt.

Nhấn phím “Menu” để thoát khỏi chương trình

V. CHỌN KIỂU CHUÔNG (có 3 kiểu chuông)

Nhấn phím “Menu”, rồi nhấn phím #17

Nhấn phím “+” hay “_” để chọn kiểu chuông

Nhấn phím “Set” để lưu.

Nhấn phím “Menu” để thoát

VI. CHỌN CHẾ ĐỘ QUAY SỐ

Nhấn phím “Menu”, rồi nhấn phím #13

Nhấn phím “+” hay “_” để chọn chế độ quay số

Nhấn phím “Set” để lưu.

Nhấn phím “Menu” để thoát khỏi chương trình.

VII. CÁCH CÀI ĐẶT SỐ HỒI CHUÔNG REO Ở CHẾ ĐỘ NHẬN FAX TỰ ĐỘNG

- Nhấn phím “ Menu “, rồi nhấn phím # 0 6, màn hình xuất hiện chữ “ Fax Ring Count”.
- Nhấn phím “ + “hoặc “ – “ để tăng giảm số hồi chuông mà bạn cần cài đặt (1-9 hồi).
- Nhấn phím”Set “ để lưu phần cài đặt.
- Nhấn phím “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.

VIII. CÁCH LƯU SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ TÊN CỦA CÔNG TY VÀO BỘ NHỚ

1) Lưu vào phím nhớ nhanh (10 phím phía bên trái tương ứng với 10 bộ nhớ)

- Nhấn phím “ Menu “ cho đến khi màn hình hiện “Phonebook set” .

- Chọn số nhớ nhanh.

Vị trí nhớ từ 1 – 3.

* Nhấn phím nhớ nhanh. Nhấn phím“ + “hoặc “ – “ để chọn “Dial mode” , sau đó nhấn phím “Set “ .

Vị trí nhớ từ 4-5.

* Nhấn phím nhớ nhanh , sau đó nhấn phím “Set”

Vị trí nhớ từ 6-10

* Nhấn phím “**Lower**” , sau đó nhấn phím nhớ nhanh.

- Nhập tên Công ty (tối đa là 10 ký tự). Bằng cách nhấn các phím số và các ký tự thông thường ghi trên mỗi phím số
- Nhấn phím “**Set**”
- Nhập số điện thoại của Công ty cần lưu vào (Nhập từ bàn phím) . Tối đa 30 ký tự
- Nhấn phím “**Set**” để lưu phần cài đặt.
- Nhấn phím “**Stop**” để thoát khỏi chương trình .

2) Lưu vào bộ nhớ .(Tối đa được 100 số)

- Nhấn phím “**Menu**” cho đến khi màn hình hiện “phonebook set”
- Nhấn phím “**▶**” .
- Nhập tên Công ty (bằng phím số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi phím số) . Tối đa 10 ký tự)
- Nhấn phím “**Set**”
- Nhập số điện thoại hoặc số Fax của Công ty cần lưu vào.(Tối đa 30 ký tự)
- Nhấn phím “**Set**” để lưu phần cài đặt.
- Nhấn phím “**Menu**” để thoát khỏi chương trình.

IX. CÁCH SỬA SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ TÊN CỦA CÔNG TY ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ

- Nhấn phím “**▶**” rồi nhấn phím “+” hoặc “-”, cho đến khi màn hình xuất hiện số Fax của Công ty mà bạn cần sửa.
- Nhấn phím “**Menu**”, rồi nhấn phím “*” .
- Sửa lại tên công ty (bằng phím số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi phím số) .
- Nhấn phím “**Set**” .
- Nhập số mới cần chỉnh sửa. (Nhập từ bàn phím)
- Nhấn phím “**Set**” để lưu phần cài đặt.
- Nhấn phím “**Stop**” để thoát khỏi chương trình.

X. CÁCH XÓA SỐ FAX VÀ TÊN CỦA CÔNG TY ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ

- Nhấn phím “**▶**” rồi nhấn phím “+” hoặc phím “-”, cho đến khi màn hình xuất hiện số Fax của Công ty mà bạn cần xóa .
- Nhấn phím “**Menu**”, rồi nhấn phím “#” .
- Nhấn phím “**Set**” để xoá.
- Nhấn phím “**Stop**” để thoát khỏi chương trình.

Hay để xoá tất cả các số lưu trong danh bạ.

- Nhấn phím “**▶**”, sau đó nhấn phím “**Menu**” .
- Nhấn phím “+” hoặc phím “-” để chọn “Yes”
- Nhấn phím “**Set**” để xoá.
- Nhấn phím “**Stop**” để thoát khỏi chương trình

XI. GỌI ĐI BẰNG PHÍM QUAY NHANH

- Nhấn phím “**Monitor**” hoặc nhấn ống nghe lên .
- Chọn phím quay nhanh .
Từ 1 – 5 nhấn phím nhớ bình thường
Từ 6 – 10 nhấn phím “**Lower**” trước khi nhấn phím nhớ .

XII. GỌI CÁC SỐ ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ

- Nhấn phím “**▶**”

- Nhấn “+” hoặc “-“ đến khi màn hình hiển thị số cần gọi .
- Nhấn phím “Monitor” hoặc nhắc ống nghe lên

XIII. XEM VÀ GỌI LẠI CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI GỌI ĐẾN (lưu được 30 số)

Để sử dụng được tính năng này bạn phải đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến ở Bưu Điện.

- Nhấn phím “CALLER ID”.
- Nhấn phím “+” để xem số fax gọi đến gần nhất Hoặc Nhấn “-” để xem số fax gọi đến cũ nhất.
- Nhấn phím “Monitor” hoặc nhắc ống nghe lên .

XIV. LƯU SỐ ĐIỆN THOẠI GỌI ĐẾN VÀO BỘ NHỚ

- Nhấn phím “CALLER ID”. Dùng “+” hay “-“ để dò tìm số fax cần lưu.
- Nhấn phím “Menu”.
- Chọn phím nhớ nhanh hay nhấn “▶” để lưu vào bộ nhớ .

+Phím nhớ 1 – 3

- Nhấn phím nhớ nhanh
- Nhấn phím “+” hay “-“ để chọn “Dial mode”
- Nhấn phím “set”

+Phím nhớ 4 – 5

- Nhấn phím nhớ nhanh

+Phím nhớ 6 – 10

- Nhấn “Lower”, sau đó nhấn phím nhớ nhanh.
- Nhấn phím “set”

+Lưu vào bộ nhớ

- Nhập tên công ty cần lưu.
- Nhấn phím “Set”
- Nhấn phím “Set” .

XV. XOÁ SỐ ĐIỆN THOẠI GỌI ĐẾN

1) Xoá tất cả các số hiện đến

- Nhấn “Menu” đến khi màn hình hiện “Caller Setup”.
- Nhấn phím “Set” màn hình hiện “Call list erase”
- Nhấn phím “Set” 2 lần.
- Nhấn phím “Stop” để thoát khỏi chương trình.

2) Xoá từng số fax hiện đến

- Nhấn “Caller ID” . Dùng “+” hay “-“ để tìm số fax hiện đến.
- Nhấn “◀”. Nhấn phím “Set” để xoá. Nhấn “Stop” để thoát.

XVI. GỬI FAX NHẬN CÔNG (BẰNG TAY)

- Đặt tài liệu mặt úp xuống “face down”
- Nhấn phím “Monitor” hoặc nhắc ống nghe
- Nhấn số fax cần gửi
- Khi nghe tín hiệu Fax nhấn phím “Fax /Start”
(Nếu nhắc ống nghe thì gác ống nghe xuống .)

XVII. GỬI FAX BẰNG PHÍM QUAY NHANH

- Đặt tài liệu mặt úp xuống
- Chọn số Fax bằng phím quay nhanh
Vị trí 1 – 5 nhấn phím nhớ bình thường
Vị trí 6– 10 nhấn “Lower” trước khi nhấn phím nhớ

- Nhấn “Fax Start” .

XVIII. GỬI FAX BẰNG SỐ LƯU TRONG BỘ NHỚ

- Đặt tài liệu mặt úp xuống
- Chọn số Fax bằng cách nhấn “▶” , sau đó nhấn phím “+” hay “-“ đến khi màn hình hiển thị số cần tìm .
- Nhấn “Fax Start”

Gửi fax bằng cách lưu tài liệu vào bộ nhớ trước khi gửi.

- Tài liệu cần gửi úp xuống.
- Nhấn phím “Quick scan”
- Nhập số fax cần gửi.
- Nhấn phím “Start” để gửi.

XIX. CÁCH GỬI FAX CÙNG 1 NỘI DUNG ĐẾN NHIỀU NƠI KHÁC NHAU (GỬI QUẢNG BÁ)

(tối đa 20 địa chỉ)

- Nhấn phím “ Menu “ , màn hình hiện “phonebook set”
- Nhấn phím “Broadcast”
 - + Nếu chọn Broadcast 1-2:
 - Nhấn phím “Broadcast”
 - Nhấn phím “+” hoặc “-“ để chọn mục “Broadcast”
 - + Nếu chọn “Manual Broadcast”
 - Nhấn phím “Manual Broad”
 - Nhấn phím “+” hoặc “-“ chọn mục “Manual Broad”
- Nhấn phím “Set “ .
- Chọn số cần gửi :
 - + Dùng phím quay nhanh
 - Với phím nhớ 1 – 5: Nhấn phím nhớ tương ứng với số công ty cần gửi
 - Với phím nhớ 6 – 10: Nhấn Phím “Lower” trước nhấn phím nhớ.
 - + Gửi đến số đã lưu trong bộ nhớ
 - Nhấn “+” hay “-“ đến khi màn hình hiển thị số cần gửi, và nhấn phím “Set”
 - + Sử dụng bàn phím: Chỉ dùng khi gửi bằng “Manual Broad”
 - Nhập vào số cần gửi, sau đó nhấn phím “Set” .
- Sau khi đã chọn tất cả các số muốn gửi Fax nhấn phím “Set “.
- Nhấn phím “ Stop “ để thoát khỏi chương trình.
- Đặt tài liệu cần gửi, mặt úp xuống vào khay gửi.
- Nhấn phím “Broadcast 1-2 “ hoặc “Manual Broad”.

XX. THÊM SỐ FAX VÀO BỘ NHỚ GỬI QUẢNG BÁ

- Nhấn “▶” .
- Nhấn phím “+” hoặc “-“ để chọn mục “Broadcast 1”, “Broadcast 2”, “Manual Broad”
- Nhấn phím “ Menu “ .
- Nhấn “ * “
- Nhấn phím “+” hoặc “-“ đến khi màn hình hiển thị số cần lưu .
- Nhấn phím “ Set” .
- Nếu muốn lưu tiếp thì thực hiện lại bước 5.
- Nhấn phím “ Menu “ kết thúc .

XXI. XÓA SỐ FAX TRONG BỘ NHỚ GỬI QUẢNG BÁ

- Nhấn “▶” .
- Nhấn phím “+” hoặc “-“ để chọn mục “Broadcast 1”, “Broadcast 2”, “Manual Broad”
- Nhấn phím “ Menu “ . Nhấn “ # “
- Nhấn phím “+” hoặc “-“ đến khi màn hình hiển thị số cần xóa .
- Nhấn phím “ Set” .
- Nhấn phím “ Set” .
- Nhấn phím “Stop “ kết thúc .

XXII. TỪ CHỐI NHẬN FAX TỪ CÁC SỐ FAX KHÔNG HIỆN THÔNG TIN SỐ GỌI ĐẾN HOẶC CÁC SỐ FAX ĐÃ BỊ CẤM NHẬN

Tính năng này chỉ dùng được khi máy fax cài ở chế độ “Fax only mode”.

1. Mở chế độ từ chối nhận Fax

- Nhấn “Junk Fax Prohibitor”. Nhấn ▶.
- Dùng “+” hay “-“ để chọn “On”. Nhấn “ Set”. Nhấn “ Stop”.

2. Lưu số muốn cấm (tối đa 20 số)

- Nhấn “ Caller ID”. Dùng phím “+” hay “-“ chọn số điện thoại không muốn nhận fax.
- Nhấn “Junk Fax Prohibitor”. Nhấn “Set”.
- Nhấn “Stop” để thoát khỏi chương trình .

3. Huỷ bỏ số điện thoại (hiện đến) bị cấm.

- Nhấn “Junk Fax Prohibitor”. Nhấn “▶” đến khi hiện “Junk List Disp”.
- Nhấn “Set”.
- Dùng “+” hay “-“ để tìm số fax cần huỷ bỏ.
- Nhấn “◀”.
- Nhấn phím “Set”.
- Nhấn phím “Stop” 2 lần.

XXIII. CÁCH COPY TÀI LIỆU

- Đặt tài liệu cần copy mặt úp xuống (tối đa 15 trang tài liệu cần copy).
- Nhấn phím “Copy”, rồi nhấn số bản tài liệu cần copy (tối đa 99 bản),
- Nhấn phím “>” sau đó nhấn phím “+” hay “-“ để chọn tỷ lệ phóng to thu nhỏ tài liệu (từ 50% đến 150%)
- Nhấn phím “Start”, máy sẽ tự động copy tài liệu mà bạn cần.
Hay copy tài liệu cần sắp xếp thứ tự trang.
- Đặt tài liệu cần copy mặt úp xuống (tối đa 15 trang tài liệu cần copy).
- Nhấn phím “Copy”, rồi nhấn số bản tài liệu cần copy (tối đa 99 bản),
- Nhấn phím “>” 2 lần để màn hình hiện “collage off”
- Nhấn phím “+” hay “-“ để chọn “collage on”
- Nhấn phím “Start”, máy sẽ tự động copy tài liệu mà bạn cần.

XXII. CÁCH IN RA TỜ THÔNG BÁO GỬI FAX

*Thông báo sau mỗi lần gửi Fax:

- Nhấn phím “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”
- Nhấn phím # 04, màn hình xuất hiện chữ “Sending Report”
- Nhấn phím Navigator “+” hoặc “-“ để chọn “Error / On / OFF”
 - Error : khi nào bạn gửi đi không được, thì máy mới in ra bảng báo cáo
 - ON : lúc nào cũng in ra bảng báo cáo tình trạng gửi fax
 - OFF : không in ra bảng báo cáo sau khi đã gửi fax đi

*Thông báo sau 30 số điện thoại gọi đi và đến:

- Nhấn phím “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”
- Nhấn phím # 22, màn hình xuất hiện chữ “Auto Journal”
- Nhấn phím Navigator “+” hoặc “-“ để chọn “On / OFF”
- Có thể lưu 100 trang tài liệu trong bộ nhớ nhận và 150 trang tài liệu trong bộ nhớ gửi.
- Nhấn “**Menu #79**” để vào chế độ tiết kiệm mực (chọn “ON”)

Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến sản phẩm, xin Quý khách hàng vui lòng gọi

- **Cửa hàng Đại lý** :
- **Trung tâm bảo hành** : **39955880**
- **Hotline** : **092 888 2345**