


## Hướng dẫn sử dụng máy đọc mã vạch **Honeywell 1250g**

- Mở và lắp máy như hình phía dưới:

### **Connecting the Scanner (kết nối máy đọc)**

**USB:**



- Cho máy trở về trạng thái ban đầu của nhà sản xuất: vui lòng quét vào mã như hình phía dưới trong giấy hướng dẫn đi kèm theo hộp máy, hoặc các trường hợp máy bị lỗi, quét chậm,...

### **Standard Product Defaults**

The following bar code resets all standard product default settings.



Standard Product Defaults

- Quét xong 1 mã vạch máy tự Enter hoặc Tab: vui lòng quét vào mã như hình phía dưới trong giấy hướng dẫn đi kèm theo hộp máy. Muốn tự Enter vui lòng quét mã Add CR Suffix, muốn tự Tab vui lòng quét mã Add Tab Suffix. Muốn bỏ chức năng này vui lòng quét mã Remove Suffix

### **Suffix**

If you want a carriage return after the bar code, scan the **Add CR Suffix bar code**. To add a tab after the bar code, scan the **Add Tab Suffix bar code**. Otherwise, scan the **Remove Suffix bar code** to remove the suffixes.



Add CR Suffix



Add Tab Suffix



Remove Suffix